




CM-55

Wi-Fi Matter Bridge




Nederlands


De Motionblinds Matter bridge is het hart van je automatische rolgordijnnetwerk thuis. De bridge ontsluit talloze mogelijkheden om rolgordijnen te bedienen met de Motionblinds Matter app. Lokale verbinding met toonaangevende smart home applicaties maken spraakbediening en een verscheidenheid aan slimme automatiseringsopties mogelijk.

Max. raambekleding	Scenes	Timers	Frequentie	Radio-bereik	Voeding	Lengte	Breedte	Hoogte
128	50	50	433 MHz 2.4 GHz	30m	5V DC max. 1,5A	90mm	90mm	23mm

In de verpakking vindt u:




CM-55 Matter Wi-Fi Bridge



USB C voedingskabel



Kijk voor de meest recente informatie en voor bijgewerkte handleidingen op rtube.nl/cmd-55



Kleur	Betekenis LED-indicator
Blauw	In setupmodus (Bluetooth)
Oranje	Verbinden met netwerk
Groen	Verbonden met netwerk

Reset mode:

Om te resetten houdt je de resetknop ingedrukt en laat je hem los in een van de resetmodi.

Laat los wanneer de LED groen is: De WLAN-inloggegevens worden gereset. (2 sec.)

Laat los wanneer LED rood is: Fabrieksreset. (5 sec.)

Kleur	Betekenis
Groen	Wi-Fi-gegevens worden gereset
Rood	Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Veiligheid

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheids-instructies. Volg alle instructies; onjuiste installatie kan tot ernstig letsel leiden.

- Laat kinderen niet met de raambekleding en/of afstandsbediening spelen.
- Zorg dat de raambekleding vrij kan bewegen en niet door objecten wordt geblokkeerd.
- Verf niet over het apparaat.
- Houd het apparaat droog.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot en schud er niet mee. Ruwe omgang kan de printplaten beschadigen.

Reiniging

Volg deze algemene regels voor het reinigen van de buitenkant en componenten van het apparaat:

- Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in de openingen komt.
- Gebruik geen spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol of schuurmiddelen.

Service en ondersteuning

Voer niet zelf reparaties uit. Probeer het apparaat niet te openen of demonteren. U loopt het risico op elektrische schokken. Ook kan de garantie vervallen. Er zijn geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren.

Garantie

Volg eerst het advies in deze handleiding. Ga naar uw lokale dealer voor instructies over hoe u service op grond van de garantie kunt ontvangen als het product defect lijkt of niet goed werkt.

Recycle

Dit icoon geeft aan dat dit product niet samen met andere huishoudelijke apparaten mag worden weggegooid in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen, moet het op verantwoorde wijze worden gerecycled om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en verzamelstelsel of neemt u contact op met de retailer waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvrije recycling.

EU Declaration

Hierbij verklaart Coulissee dat de radioapparatuur van het type CM-55 in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: support.motionblinds.com.

- Frequentiebereik: 433 MHz, RF-vermogen: 10 dBm EIRP.
- Frequentiebereik: WiFi 2400-2483 MHz, RF-vermogen: <20dBm EIRP.

FCC handleiding | FCC ID: ZY4CM55
Wettelijk verplichte informatie

1 FCC-informatie voor de gebruiker

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd en mag alleen worden gebruikt met goedgekeurde antennes. Wijzigingen of aanpassingen aan het product zorgen dat wettelijke certificeringen en goedkeuringen die van toepassing zijn ongeldig worden.

2 FCC-kennisgevingen inzake elektronische emissies

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken;
2. Dit apparaat moet bestand zijn tegen alle storingen die worden ontvangen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

3 FCC-verklaring inzake storingen door radiofrequentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor digitale apparaten van Klasse B, zoals beschreven in deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een bedrijfsomgeving wordt bediend. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie uitstralen; als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de


instructies, kan deze schadelijke storingen in de radiocommunicatie veroorzaken.

Gebruik van dit apparaat in een woonomgeving kan mogelijk schadelijke storing veroorzaken.

In dat geval is de gebruiker verplicht om de storing voor eigen rekening te verhelpen.

Als dit apparaat schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaakt (wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten), dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen uit te voeren:

- Verstel of verplaats de ontvangstantenne;
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger;
- Sluit de apparatuur op een stopcontact aan dat zich in een ander circuit bevindt dan het stopcontact van de ontvanger;
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.



1 Download the app

- i** Download de Motionblinds matter app uit de App Store of Google Play via je smartphone of tablet.



App Store
Download de
Motionblinds
Matter app
rtube.nl/red2059



Google Play
Download de
Motionblinds
Matter app
rtube.nl/red2060

2 Verbind de bridge met een Wi-Fi netwerk

i Een actieve internetverbinding is vereist om de Motionblinds Matter bridge toe te voegen aan je Wi-Fi netwerk thuis.

Kies een locatie voor de Motionblinds Matter bridge in huis. Verbind je smartphone of tablet met je Wi-Fi netwerk thuis om de sterkte van het Wi-Fi signaal op deze locatie te controleren.


Zorg ervoor dat de Motionblinds Matter bridge minimaal één meter verwijderd is van andere Wi-Fi apparaten, waaronder je router, om storing te voorkomen.

Let op: dit item werkt alleen op een 2,4GHz Wifi-netwerk, niet op een 5GHz Wifi-netwerk.

Raadpleeg de handleiding van je router voor de instellingen.




3G/4G	✗
	✗
	✗
	✓
	✓



- 2.1 Klik op 'nieuwe bridge toevoegen' om je bridge aan je app toe te voegen. Zorg ervoor dat de bridge in de setupmodus staat (blauwe LED).




- 2.2 Scan de QR-code aan de onderkant van je bridge en volg de installatiewizard om je bridge in te stellen.



- 2.3 Selecteer het netwerk waarmee je verbinding wilt maken. Zorg ervoor dat je de juiste Wi-Fi-gegevens invoert.

3 Raambekleding toevoegen



i Voordat de raambekleding aan de Motionblinds Matter bridge wordt toegevoegd, moeten de eindposities van de raambekleding geprogrammeerd worden.

3.1 Druk kort op de programmeerknop van de raambekleding. (Zie de handleiding van je motor om te zien waar de programmeerknop zit.) Het rolgordijn maakt korte, draaiende bewegingen, dit betekent dat de programmeermodus is geactiveerd. Druk op de 'pair' knop om de raambekleding met de bridge te koppelen.

4 Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De raambekleding rolgordijn reageert niet	De batterij van de motor is leeg	Laad de motor op. Zie de handleiding van de motor
	RF-storing	Zorg ervoor dat de bridge/antenne van de motor niet in de buurt staat van metalen voorwerpen
	De afstand tussen de bridge en de motor is te groot	Plaats de bridge dichterbij de raambekleding
	De bridge staat uit	Zet de bridge aan
Kan de bridge niet koppelen	Onjuist wachtwoord	Start de installatiewizard opnieuw op en gebruik het juiste wachtwoord. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Activeer de setupmodus opnieuw door de resetknop 2 seconden ingedrukt te houden.
	De router geeft geen IP-adres aan de bridge.	Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt. Laat los wanneer de LED een rood licht uitstraalt om de bridge te resetten.
	Bridge probeert verbinding te maken met 5GHz.	Raadpleeg de handleiding van uw router om uw 5GHz tijdelijk uit te schakelen in de routerinstellingen.